

PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

Duette® & Plisségardiner

Sørg for du har installeret dine gardiner korrekt og at de er tilsluttet til en strømkilde (batteri eller strømforsyning).

BETJENING

Vælg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid. De valgte kanaler vil lyse op.

- Tryk på ▼ CLOSE for at sænke underlisten.
- Tryk på ▲ OPEN for at hæve underlisten.
- Tryk på ⤵ VENSTRE PILEKNAP for at sænke mellemlisten.
- Tryk på ⤴ HØJRE PILEKNAP for at hæve mellemlisten.
- Tryk på ■ STOP for at stoppe gardinet i en given position.



- 1) Hvis mellemlisten ikke er i øverste position, så vil mellemlisten automatisk køre helt op før underlisten kan betjenes.
- 2) Hvis underlisten ikke er i laveste position, så vil underlisten automatisk køre helt ned før mellemlisten kan betjenes.

Tryk på ♥ FAVORIT for at køre Duette®/Plisségardinet til din indstillede favoritposition. Se i QuickStart Guiden for indstilling af favorit position.

NULSTILLING

REKALIBRERING

Ønsker du at genindstille øverste og nederste stop, så tryk på den manuelle knap på Duette®/Plisségardinet (se illustration) i 6 sekunder. Gardinet vil kort jogge op/ned. Når du slipper knappen, vil Duette®/Plisségardinet automatisk køre op og ned.

NULSTILLE INDSTILLINGER

Ønsker du at slette alle indstillinger for dit Duette®/Plisségardin, såsom kanaler og scener, så tryk og hold den manuelle knap på gardinet inde i 12 sekunder. Når knappen er trykket ind vil gardinet kort jogge op/ned efter 6 sekunder, og igen efter 12 sekunder. Herefter kan du slippe knappen, og alle indstillinger vil være slettet. Dog vil øverste og nederste stop stadig være lagret i hukommelsen.



www.luxaflex.dk/powerview-installation

Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel. Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel.* Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt.
© Copyright HunterDouglas® 2016.