

PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

Silhouette® gardiner

Sørg for du har installeret dine gardiner korrekt og at de er tilsluttet til en strømkilde (batteri eller strømforsyning).

BETJENING

Vælg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid.

De valgte kanaler vil lyse op.

- Tryk på ▼ CLOSE for at sænke Silhouette® gardinet.
- Tryk på ▲ OPEN for at hæve Silhouette® gardinet.
- Tryk på ⤴ VENSTRE PILEKNAP for at lukke lamellerne.
- Tryk på ⤵ HØJRE PILEKNAP for at åbne lamellerne.
- Tryk på ■ STOP for at stoppe Silhouette® gardinet i en given position.



Tryk på ♥ FAVORIT for at køre Silhouette® gardinet til din indstillede favoritposition. Se i QuickStart Guiden for indstilling af favorit position.

Tips

- Er Silhouette® gardinet helt oppe så vil det køre ned og lukke, når du trykker på ⤵ HØJRE PILEKNAP.
- Er Silhouette® gardinet nede med lamellerne åbne, så vil lamellerne lukke før gardinet kører op når du trykker ▲ OPEN.
- Du kan anvende ⤴ ⤵ PILEKNAPPERNE til at justere Silhouette® gardinet til den nøjagtig ønskede position.

NULSTILLING

REKALIBRERING

Ønsker du at genindstille øverste og nederste stop, så tryk på den manuelle knap på Silhouette® gardinet (se illustration) i 6 sekunder. Silhouette® vil kort køre op/ned. Når du slipper knappen, vil Silhouette® gardinet automatisk køre op og ned.

NULSTILLE INDSTILLINGER

Ønsker du at slette alle indstillinger for dit Silhouette® gardin, såsom kanaler og scener, så tryk og hold den manuelle knap på Silhouette® gardinet inde i 12 sekunder. Når knappen er trykket ind, vil gardinet kort køre op/ned efter 6 sekunder, og igen efter 12 sekunder. Herefter kan du slippe knappen, og alle indstillinger vil være slettet. Dog vil øverste og nederste stop stadig være lagret i hukommelsen.



Manuel knap



www.luxaflex.dk/powerview-installation

Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel. Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel.* Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt.
© Copyright HunterDouglas® 2016.